

Model 18 Dámský pulovr

Pro vel. 36/38 platí údaje před závorkou, pro vel. 40 údaje v závorce, pro vel. 44 údaje za závorkou. Pokud je uvedený jen jeden údaj, platí pro všechny velikosti.

Materiál: Bahia značky Schoeller+Stahl

50% viskóza, 50% polyakryl, délka návinu = ca. 106m/50g
barva 21 gelb 550 (600) 600 g

Jehlice: č. 3,5+4 značky Schoeller+Stahl

Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 3,5

Základní vzor: (vzorek práce: 20 ok a 28 řad = 10×10 cm) krajkový pružný vzor pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4. V rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví. 1.–6. řadu neustále opakujeme.

Pracovní postup:

Model je pletený napříč v jednom kuse, začíná se u levého rukávu.

Začneme na 66 (74) 82 ok a pleteme vzorem lemu. Po 6 cm od začátku pokračujeme dále základním vzorem v tomto rozdělení: krajové oko, 8 (9) 10× MS, krajové oko.
Pro náramenice si označíme 2 prostřední oka a z obou stran přidáváme v každé 6. řadě od lemu 8×1 oko. Přidaná oka zapracujeme do vzoru. Zbývající řady až k začátku výstřihu pleteme rovně.
Současně pro postranní tvarování přidáváme v 19. řadě od lemu oboustranně 1 oko, dále pak ještě v každé 2. řadě oboustranně 5×1 oko a 6×2 oka. Po dalších 2 řadách na obou stranách nově nahodíme 62 ok. Přidaná oka zapracujeme do vzoru = 242 (250) 258 ok.
Po 32 (34) 36 cm od začátku práci uprostřed rozdělíme a obě strany dopleteme odděleně. Nejdřív pleteme přes pravých 121 (125) 129 ok zadního dílu. Pro zadní krční výstřih uzavřeme na levém okraji práce v každé 2. řadě 2×1 a 1×2 oka. Pak pleteme 18 cm rovně a potom přidáme na levém okraji práce v každé 2. řadě 2×1 a 1×2 oka, pak oka odložíme.
Pak pleteme přes levých 121 (125) 129 ok přední dílu, pro výstřih uzavřeme v každé 2. řadě na pravém okraji práce 11×7 ok. Pak pleteme 6 cm rovně. Následně pak na pravém okraji práce přidáme 11×7 ok. Pak přidáme do práce odložených 121 (125) 129 ok zadního dílu a pleteme druhou polovinu zrcadlově k první polovině. Náramenice a rukávy pleteme zrcadlově k začátku práce (tj. na stejných místech pracujeme ujímání místo přidávání).

Dohotovení: díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout. Sešijeme švy matracovým stehem. Ze spodního okraje předního a zadního dílu nabereme 200 ok a pleteme vzorem lemu. Po 10 cm oka volně v rytmu vzoru uzavřeme.
Ze šikmých okrajů předního a zadního výstřihu nabereme 224 ok a pleteme 6 cm vzorem lemu, pak oka v rytmu vzoru uzavřeme.
Úzké okraje lemů položíme ve středu předního dílu přes sebe (pravý lem leží nahoře) a našijeme, přičemž dbáme, aby šev byl plochý a nebyl stažený.



